

SURGI™ POLY COVERS - PROTECTION PER-OPÉRATOIRE Protections pour vos sondes d'échographie per-opératoires stérile



Description du produit :

Idéale pour protéger vos sondes d'échographie per-opératoires, en forme de T ou de Boot.

L'embout en polyisoprène (polymère sans latex) évite les allergies au latex aux praticiens/ utilisateurs/patients.

La protection est en en polyéthylène.

- Le kit contient : 1 protection, 1 sachet de gel stérile, 2 bandes adhésives, 2 élastiques de fixation et 1 champ stérile

Réf	Dimensions	Diamètre	Caract.	Pliage	Condt.
PC1153	12 x 244 cm		Protection avec embout droit polyisoprène	Télescopique	20
PC3787	12 x 244 cm	3 cm	Protection avec embout droit polyisoprène	Télescopique	20
PC3687	15 x 244 cm	3 cm	Protection avec embout polyisoprène forme en T petit modèle	Télescopique	20
PC4515	15 x 244 cm	6 cm	Protection avec embout polyisoprène forme en T grand modèle	Télescopique	20

Protection de sonde: PC1153, PC3787, PC3687, PC4515
Protection de sondes d'échographie - Latex: Sans
Protection de sondes d'échographie - Stérile: Oui
Protection de sondes d'échographie - Matière: Polyéthylène, Polyisoprène
Type de protection : Per-opérateur

Référence : PCxxxx